

# Multi Trolley, Worker



Fleksibel og ergonomisk transportvogn/møbelhund til nem flytning af tungt og u håndterligt gods, som sikrer en bekvem arbejdsstilling.

Med Multi Trolley kan du gøre det muligt, at gå fra to til én person når I skal flytte f.eks. konferenceborde, hæve/sænkeborde, senge, whiteboards, træ og brædder, møbler, døre, tungt værkstedsudstyr samt meget andet.

Med Multi Trolley mindskes risikoen for skader på gods og medarbejdere, da man ved hjælp af den patenterede vippefunktion, undgår tunge løft og ubekvemme arbejdsstillinger.

Når stolperne fjernes, fungerer den også som en flad vogn.

Ved anvendelse monteres vognen på emnet, som skal flyttes, og herefter kan emnet rulles ubesværet væk.

Vognen kan håndtere en belastning på helt op til 250 kg, hvilket gør den yderst anvendelig til de fleste flyttebehov.

Fremstillet af pulverlakeret stål, som sikrer vognen varig beskyttelse mod rust.

Er udstyret med fire justerbare stolper og letrullende drejehjul, hvoraf to er låsbare hvilket gør den let at styre, når der skal flyttes tungt udstyr.

#### Specifikationer:

Mål: 78 x 52 cm (L/B)

Mål, fikserede stolper (højde) : 2 x 42 cm

Mål, justérbare stolper (højde) : 2 x 76 cm og 2 x 56 cm

Maks. belastning: 250 kg

Materiale: pulverlakeret stål

Farve: rød

Vægt: 16 kg

Ergonomisk

Varenummer	Beskrivelse	Belastning	HMI-nr.
501201	Multi Trolley, 6.0 - Worker	250 kg	125294