

# Q-dozer



Undgå tunge løft med en Q-dozer, der med elektrisk løft, uden besvær kan løfte og flytte tungtlastede vogne.

Q-dozeren kan trække, skubbe og løfte helt op til 800 kg på plant gulv, hvilket mindsker risikoen for arbejds-skader og ulykker for brugeren.

Q-dozeren har automatisk nødbremse, således motoren stopper hvis man mister grebet.

På styret sidder styreboksen, hvor man kan tænde og slukke motoren, skifte mellem frem- og bakgear, regulere hastigheden samt hæve og sænke gribearmen efter behov.

Q-dozeren kan anvendes til løft og transport af vogne i f.eks. sportshaller, hvor f.eks. tungtlastede teleskoptribuner, bande- og bordvogne skal flyttes.

## Mål:

120 x 34 x 22 cm (L/B/H)

## Tekniske data:

90 Amp. styring

Batteri: 24 V, 2x28 Amph.

Batterivægt: 22 kg

Lader: 24 V, 6 Amp.

Motor: 24 V, 500 W

Hastighed: 5,5 km/t

Køretid pr. opladning: op til 4 timer

Bæreevne: 400 kg / 800 kg  
(fordelt på hele vognen)

Maks. stigning v/250 kg last: 10° på fast gulv.

Varenummer	Beskrivelse	Mål (L/B/H)	HMI-nr.
559917C	Q-dozer m/el-løft	120 x 34 x 22 cm	Under oprettelse